

# INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNA STACJA POGODY 170710



Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o ustawieniach i pracy urządzenia.

## 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Elektroniczna stacja pogody
- Instrukcja obsługi
- Baterie: 2 x AG10 (LR1130)

## 2. FUNKCJE

- Temperatura wewnętrzna (°C lub °F)
- Temperatura zewnętrzna (°C lub °F)
- Format wyświetlania czasu 12/24h
- Kalendarz
- Zegar z alarmem
- Drzemka
- Pamięć wartości max/min temperatury

## 3. URUCHOMIENIE

Zdjąć ochronną folię z wyświetlacza, przed rozpoczęciem użytkowania.

Wyciągnąć plastikową etykietę znajdującą się z tyłu stacji bazowej.

Po uruchomieniu się termometru na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura oraz domyślna godzina.

Uwaga: Plastikową etykietę należy trzymać z dala od dzieci.

## 4. USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

### Wybór jednostki wyświetlania temperatury

W trakcie normalnego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk SET w celu ustawienia żądanej jednostki temperatury – stopni Celsjusza lub Fahrenheita (°C/°F).

### Ustawienia zegara

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET aż na wyświetlaczu zaczną migać 24H.
- Nacisnąć przycisk UP aby przełączyć system wyświetlania czasu pomiędzy 12H a 24H.
- Nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu zaczną migać cyfry godzin.
- Przyciskiem UP ustawić żądaną godzinę.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minut.
- Przyciskiem UP ustawić minuty.
- Operację powtórzyć w celu ustawienia pozostałych funkcji wyświetlania. Kolejność ustawiania: godzina – minuty – rok – miesiąc – dzień – DST.
- Nacisnąć przycisk MODE w celu potwierdzenia wprowadzonych wartości.

### Ustawienia alarmu

- Nacisnąć przycisk MODE jeden raz w celu przełączenia na tryb ustawienia alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się napis ALARM.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET aż na wyświetlaczu zaczną migać cyfry godzin.
- Przyciskiem UP ustawić żądaną godzinę.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minut.
- Przyciskiem UP ustawić minuty.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET, aby przejść do ustawień drzemki.
- Przyciskiem UP ustawić czas drzemki.
- Alarm automatycznie jest aktywny. Na wyświetlaczu wyświetli się symbol „dzwonka”.

### Włączanie/Wyłączanie funkcji alarmu

- Nacisnąć przycisk MODE w celu przełączenia na tryb ustawienia alarmu. Nacisnąć przycisk UP w celu włączenia/wyłączenia alarmu. Gdy alarm jest aktywny na wyświetlaczu pojawi się symbol „dzwonka”.

### Sprawdzanie zapamiętanych wartości MAX/MIN temperatury

- Nacisnąć przycisk UP, na wyświetlaczu pojawi się ikona MAX oraz zapamiętane maksymalne wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
- Ponownie nacisnąć przycisk UP, na wyświetlaczu pojawi się ikonka MIN oraz zapamiętane minimalne wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
- Nacisnąć kolejny raz przycisk UP, ikona MIN zniknie, a stacja powróci do pokazywania aktualnych wartości temperatury.
- Zapamiętane wartości z dnia poprzedniego są resetowane, gdy na wyświetlaczu wybije godzina 00:00.

## Środki ostrożności

- Nie narażać urządzenia na działanie silnych wibracji i obciążeń mechanicznych.
- Unikać nagłych, znacznych zmian temperatury (bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur ujemnych).
- Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, lekko zwilżoną ściereczkę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wyczerpane baterie natychmiast usunąć z urządzenia. Stosować wyłącznie wskazany poniżej typ baterii.



Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że zakupiony produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu w właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 5. DANE TECHNICZNE

### Stacja bazowa:

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:	-50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury:	+/- 1°C (+/-2°F)
Długość przewodu:	1,8m

### Baterie:

Stacja bazowa: 2 x AG10 - w komplecie



## INSTRUCTIONS FOR USE ELECTRONIC WEATHER STATION 170710

The Instructions is a part of the product and shall be kept for future reference. It contains important information on the device setting and operation.

### 1. PACKAGING CONTENT

- Electronic weather station
- Instructions for Use
- Batteries : 2 x AG10 (LR1130)

### 2. FUNCTIONS

- Outdoor and indoor temperature (°C or °F)
- Saving min. and max. temperature
- 12/24hr time display
- Calendar
- DST (Daylight saving time)
- Alarm clock with a snooze

### 3. STARTING THE DEVICE

Remove the protective film from the display prior to use.

Note: To avoid operating problems pay attention to polarity of alkaline batteries at inserting them (wrong polarity of batteries may result in a permanent damage to the device).

- Remove the plastic label on the back of base station.

The thermometer will show temperature in degrees Celsius once it is started.

### 4. PROGRAMMING FUNCTIONS

#### Setting the time

- Press and hold SET for 3 seconds, indicating the format 12h or 24h starts flashing on the display.
- Press UP to set format 12h or 24h.
- Press SET the hour digits will start flashing on the display.
- Press UP to set the hour.
- Press SET the minute digits will start flashing on the display.
- Press UP to set the minute.
- Continue till every function is set. The adjust order is hour — minute — year — month — date — DST.
- Press MODE to return to the normal display mode.

#### Setting the alarm & snooze

- Press MODE once to enter alarm mode. The "ALARM" and "bell" icon will appear on the time display LCD.
- Press and hold SET for 3 seconds to set the alarm time.
- Use UP to adjust hour, minute and snooze time. Then press the SET to confirm the setting.

- The alarm is automatically active. A bell symbol will appear at the time display.

#### Switching the alarm on/off

- Press MODE once to enter alarm mode.
- Press UP to turn on/off the alarm. When alarm is active a “bell” symbol will appear at the display.

#### Minimum and maximum temperature

- Press UP button to display the highest temperature (from the last weather station resetting). MAX caption will be displayed at the temperature,
- Press UP button again to display the lowest temperature (from the last weather station resetting). MIN caption will be displayed at the temperature.
- Press UP button again to come back to displaying the current temperature or wait 7-8 seconds until the weather station automatically returns to displaying current indications. Max and Min symbols will disappear.
- The max / min temperature record will be reset every midnight.

#### Selecting the temperature display unit (°C/°F)

Press SET to change the required temperature unit: degrees Celsius or degrees Fahrenheit (°C/°F).

#### Precautions:

- Do not expose the device to strong vibrations and mechanical strain.
- Avoid sudden and dramatic temperature changes (direct sunlight, low negative temperatures).
- Clean the casing and the display with a soft and slightly wetted cloth.
- Do not immerse the device in water.
- Immediately remove used batteries from the device. Use only the type of batteries specified below.



This symbol placed on electrical and electronic equipment means the purchased product should not be disposed with standard household waste. It shall be passed to a specialised outlet handling and recycling electric and electronic waste. Appropriate disposal and recycling of equipment will help prevent potential negative impact on the environment and human health.

## 5. TECHNICAL DATA

#### Base station:

Indoor temperature measuring range:	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Outdoor temperature measuring range:	-50°C to 70°C (-58F to 158°F)
Tolerance/accuracy of temperature measurement:	+/- 1.1°C (+/-2°F)
Cable length:	1,8m

#### Batteries:

Base station:	2 x AG10 – included in the set
---------------	--------------------------------

## WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BROWIN Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Pryncypalnej 129/141; 93-373 Łódź - Polska, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
4. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 9.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
  - dowód zakupu towaru;
  - nazwę i model towaru;
  - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek);
  - podpis i pieczętę sprzedawcy.
7. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin

naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnej elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

8. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
9. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
  - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikających z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi;
  - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu
  - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
10. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
11. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Nazwa i model	Data sprzedaży	Podpis i pieczęćka sprzedawcy

**BROWIN**  
**Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością Sp. k.**  
ul. Pryncypalna 129/141  
93-373 Łódź - Polska  
tel.: +48 (42) 232 32 30  
www.biowin.pl

