

- Do not immerse the device in water.
- Immediately remove used batteries from the device. Use only the type of batteries specified below.



This symbol placed on electrical and electronic equipment means the purchased product should not be disposed with standard household waste. It shall be passed to a specialised outlet handling and recycling electric and electronic waste. Appropriate disposal and recycling of equipment will help prevent potential negative impact on the environment and human health.

## 5. TECHNICAL DATA

### Base station:

Indoor temperature measuring range: 0°C to 50°C (32 °F to 122°F)  
Tolerance/accuracy of temperature measurement: +/- 1°C (+/-2°F)

### Batteries:

Base station: 3 x AAA – included in the set

### WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BLOWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Pryncypalnej 129/141; 93-373 Łódź - Polska, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
4. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 9.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
  - dowód zakupu towaru;
  - nazwę i model towaru;
  - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek);
  - podpis i pieczętę sprzedawcy.
7. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnej elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
8. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
9. Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
  - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi;
  - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu
  - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
10. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
11. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Nazwa i model	Data sprzedaży	Podpis i pieczętka sprzedawcy

**BLOWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k**  
ul. Pryncypalna 129/141; 93-373 Łódź - Polska  
tel.: +48 (042) 682 92 53, 682 92 55  
fax: +48 (042) 682 92 50  
www.biowin.pl biowin@biowin.pl



# INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODY – DŹWIĘKI NATURY 200302



Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o ustawieniach i pracy urządzenia.

## 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Stacja pogody – dźwięki natury
- Instrukcja obsługi

## 2. FUNKCJE

- Pomiar temperatury wewnętrznej (°C i °F)
- Kalendarz (dzień, miesiąc, rok, dni tygodnia)
- Zegar z budzikiem i funkcją drzemki
- Wyświetlany czas w trybie 12 lub 24 godzinnym
- Podświetlenie wyświetlacza – 7 kolorów zmieniających się cyklicznie
- 5 dźwięków natury

## 3. URUCHOMIENIE

### Instalacja baterii

**Uwaga:** Aby uniknąć problemów w działaniu, należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację alkalicznych baterii podczas ich instalowania (instalacja baterii w złym kierunku może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia).

Umieścić w gnieździe baterii - 3 baterie typu AAA.

Po uruchomieniu się termometru na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura oraz domyślna godzina i data.

## 4. FUNKCJE PROGRAMOWANIA

### Ustawienie czasu i daty

- W trakcie normalnego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk SET. Na wyświetlaczu zacznie migać liczba oznaczająca godzinę.
- Przyciskiem UP lub DOWN ustawić godzinę i zatwierdzić przyciskiem SET.
- Na wyświetlaczu zacznie migać liczba oznaczająca minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustawić minuty.
- Potwierdzić ustawienia wciskając przycisk SET, na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca lata.
- Przyciskiem UP lub DOWN wybrać rok i potwierdzić przyciskiem SET, na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca miesiąc.
- Przyciskiem UP lub DOWN wybrać miesiąc i potwierdzić przyciskiem SET, na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca dzień.
- Przyciskiem UP lub DOWN wybrać dzień i potwierdzić ustawienia przyciskiem SET.

### Ustawienie alarmu i drzemki

- W trakcie normalnego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk AL aby wejść w tryb alarmu.
- Wcisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca godziny.
- Przyciskiem UP lub DOWN wybrać godzinę, wybór zatwierdzić przyciskiem SET, na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca minuty.
- Przyciskiem UP lub DOWN ustawić minuty. Wybór potwierdzić wciskając SET.
- Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca co jaki czas ma się uaktywniać drzemka, przyciskiem UP lub DOWN ustawić czas, wybór potwierdzić przyciskiem SET.
- Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra oznaczająca numer melodii alarmu. Stacja posiada 7 różnych melodii do wyboru (5 dźwięków natury, mix dźwięków natury - zmieniających się co 7sekund oraz „bip bip”).
- Przyciskiem UP lub DOWN ustawić melodię alarmu, wybór potwierdzić przyciskiem SET.
- Nacisnąć przycisk AL aby powrócić do normalnego trybu wyświetlacza.

### Włączanie/Wyłączanie funkcji alarmu

- Aby włączyć alarm należy nacisnąć przycisk AL aby wejść w tryb alarmu, a następnie przycisk UP na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka. Alarm będzie powtarzał się codziennie o ustalonej godzinie.
- Nacisnąć ponownie przycisk UP na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo symbol „z”, informujący o włączeniu alarmu z funkcją drzemki.
- Ponowne naciśnięcie przycisku UP wyłączy alarm. Symbole dzwonka i „z” znikną z wyświetlacza.
- Nacisnąć przycisk AL aby powrócić do normalnego trybu wyświetlacza.
- Naciśnięcie górnej części stacji pogody w trakcie aktywacji alarmu, uaktywni drzemkę, na wyświetlaczu

będzie migał symbol „z”. Sygnał drzemki powtórzy się we wcześniej ustalonych odstępach, jeżeli alarm nie zostanie wcześniej wyłączony przyciskiem AL.

#### Podświetlenie wyświetlacza / Włączenie dźwięków natury

- Podczas ustawiania funkcji podświetlenie będzie włączone, tym samym naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włączenie podświetlenia na około 10sek.
- Nacisnąć górną część stacji pogody aby włączyć/wyłączyć podświetlenie wyświetlacza oraz ostatnio ustawiony dźwięk.
- Kolory podświetlenia będą się zmieniały cyklicznie przez 10minut oraz dźwięk będzie włączony.
- Na wyświetlaczu będzie włączone odliczanie czasu. Po upływie 10minut stacja pogody automatycznie przestanie odtwarzać dźwięk oraz wyłączy się podświetlenie.
- Należy nacisnąć przycisk SET aby stacja powróciła do normalnego trybu wyświetlacza lub po minucie stacja automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlacza.
- Każdorazowe naciśnięcie górnej części stacji pogody spowoduje włączenie/wyłączenie dźwięku oraz zmianę na następny dźwięk.

#### Wybór jednostki wyświetlania temperatury

W trakcie normalnego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk DOWN w celu ustawienia żądanej jednostki temperatury – stopni Celsjusza lub Fahrenheita (°C/°F).

#### Środki ostrożności

- Nie narażać urządzenia na działanie silnych wibracji i obciążeń mechanicznych.
- Unikać nagłych, znacznych zmian temperatury (bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur ujemnych).
- Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, lekko zwilżoną ściereczkę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie
- Wyczerpane baterie natychmiast usunąć z urządzenia. Stosować wyłącznie wskazany poniżej typ baterii.



Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że zakupiony produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 5. DANE TECHNICZNE

#### Stacja bazowa:

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: 0°C do 50°C (32°F do 122°F)

Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury: +/- 1°C (+/-2°F)

#### Baterie:

Stacja bazowa: 3 x AAA - brak w komplecie



## INSTRUCTIONS FOR USE WEATHER STATION – SOUNDS OF NATURE 200302

The Instructions is a part of the product and shall be kept for future reference. It contains important information on the device setting and operation.

#### 1. PACKAGING CONTENT

- Weather station – sounds of nature
- Instructions for Use

#### 2. FUNCTIONS

- Indoor temperature (°C or °F)
- Calendar (day, month, year, days of week)
- Clock
- Alarm clock with a snooze
- Backlight – 7 colours
- Sounds of nature – 5 sounds

## 3. STARTING THE DEVICE

#### Battery installation

Note: To avoid operating problems pay attention to polarity of alkaline batteries at inserting them (wrong polarity of batteries may result in a permanent damage to the device).

- Open the battery cover on the base station.
- Put three AAA (LR03) batteries.
- Close the battery cover.

The thermometer will show temperature in degrees Celsius once it is started.

## 4. PROGRAMMING FUNCTIONS

#### Setting the time

- Press SET, the hour digits will start flashing on the display.
- Press UP or DOWN to set the hour.
- Press SET, the minute digits will start flashing on the display.
- Press UP or DOWN to set the minute.
- Press SET, the figure standing for the year starts flashing on the display.
- Press UP or DOWN to set the year.
- Press SET – the digit standing for the month will start flashing on the display.
- Press UP or DOWN to set the month.
- Press SET – the digit standing for the day will start flashing on the display.
- Press UP or DOWN to set the day.
- Press SET to confirm the settings.

#### Setting the alarm

- Press AL, next press SET, hour digits will start flashing on the display.
- Set the required hour pressing UP or DOWN.
- Press SET again – the minute digits will start flashing on the display.
- Press UP or DOWN to set the minutes.
- Press SET the figure standing for the snooze activation interval will start flashing on the screen.
- Press UP or DOWN to set the snooze time.
- Press SET, digit number indicating the tunes starts flashes on the display
- Press UP or DOWN to select a tune.
- Press SET confirm the settings.
- Press AL button to return to the normal display.

#### Switching on/off the alarm

- To switch on the alarm, press AL, and then press UP, bell symbol will appear on the display.
- Press UP to activate snooze, „z” symbol will be shown on the display.
- Press once again UP to deactivate alarm, symbols will disappear on the display.
- Press AL to return to the normal display mode.
- Touch and press the upper part of the weather station during the system activation will switch on the snooze. The snooze signal will be repeated in pre-determined intervals unless it is previously deactivated with button AL.

#### Display backlight/ Switching on sounds of nature

- The backlight will be on during function setting. Pressing any button will turn the backlight on for about 10 seconds.
- To turn on/ off the display backlight and the last set sound, press the top part of the weather station.
- Backlight colours will change cyclically for 10 minutes and sound will be turned on.
- □A countdown will be displayed. After 10 minutes, the weather station will automatically stop emitting sounds and the backlight will turn off.
- Press button SET for the station to return to the normal display mode, otherwise the station will return to the normal display mode after a minute.
- Every time the top part of the weather station is pressed, it will turn sound on/ off and change to the next sound.

#### Selecting the temperature display unit (°C/°F)

Press DOWN to set the required temperature unit: degrees Celsius or degrees Fahrenheit (°C/°F).

#### Precautions:

- Do not expose the device to strong vibrations and mechanical strain.
- Avoid sudden and dramatic temperature changes (direct sunlight, low negative temperatures).
- Clean the casing and the display with a soft and slightly wetted cloth.