

BROWIN

- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI**
WYŚWIETLACZ DO TERMOMETRU WI-FI hawkSTILL
- EN USER MANUAL**
DISPLAY FOR Wi-Fi THERMOMETER hawkSTILL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG**
ANZEIGE FÜR Wi-Fi-THERMOMETER hawkSTILL
- FR NOTICE D'UTILISATION**
AFFICHEUR POUR THERMOMÈTRE Wi-Fi hawkSTILL
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**
hawkSTILL Wi-Fi TERMOMETRO EKRANAS
- LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**
hawkSTILL Wi-Fi TERMOMETRA DISPLEJS
- EE KASUTUSJUHEND**
hawkSTILL Wi-Fi TERMOMEETRI EKRAAN
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
ДИСПЛЕЙ ДЛЯ Wi-Fi ТЕРМОМЕТРА hawkSTILL
- RO MANUAL DE UTILIZARE**
AFIŞAJ PENTRU TERMOMETRUL Wi-Fi hawkSTILL



INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZ DO TERMOMETRU WI-FI hawkSTILL

Urządzenie pozwala na:

- Wyświetlanie temperatur z trzech sond termometru,
- odczyt stanu urządzenia (czy włączona grzałka, status połączenia z aplikacją).

Zamocuj moduł za pomocą rzepów do kolumny destylatora (w przypadku braku izolacji termicznej kolumny zamontuj go do elementu, który nie rozgrzewa się). Wyświetlacz wyposażony jest w przewód USB, który należy wpiąć do portu termometru Wi-Fi oznaczonego jako „LCD”. Po podpięciu wyświetlacz uruchomi się automatycznie i zacznie wskazywać informacje dotyczące stanu urządzenia.

Skład zestawu:

- Wyświetlacz do sterownika Wi-Fi hawkSTILL (220306) wraz z rzepami montażowymi


Element niezbędny do pracy wyświetlacza:

- **Moduł termometru Wi-Fi hawkSTILL (220306)** do destylatorów w funkcję włączania i wyłączania grzałki wraz z sondami (3 szt.) i przyłączami prądowymi.


Opis wyświetlanych informacji:

1. Stan połączenia


Urządzenie w trybie parowania lub pracy przez Bluetooth – wyświetlacz wyświetla ikonę 




Urządzenie prawidłowo podłączone do sieci Wi-Fi – wyświetlanie na stałe trzech kresek Wi-Fi 




Urządzenie w trakcie łączenia z Wi-Fi (nie podłączone) – wyświetlane kolejno 1,2,3 kreski Wi-Fi




2. Uruchomienie grzałki

Grzałka wyłączona - 




Grzałka włączona - 



3. Priorytet sondy ustawiony w aplikacji (czyli dla której sondy jest ustawiona temperatura, przy której ma się wyłączyć grzałka). Można oznaczyć od 0 do 2 priorytetów.

Ustawiony priorytet oznaczony jest 



Przed utylizacją produktu obowiązkowo zdemontuj urządzenia elektryczne i stosuj się do zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2025 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacji sklepu oraz urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.





USER MANUAL DISPLAY FOR Wi-Fi THERMOMETER hawkSTILL

The device allows for:

- Displaying temperatures from the three thermometer probes,
- Reading the device status (whether the heater is on, connection status with the app).

Attach the module to the distillation column using the Velcro straps (if the column is not thermally insulated, mount it to an element that does not heat up). The display is equipped with a USB cable that must be connected to the Wi-Fi thermometer port marked “LCD”. Once connected, the display will start automatically and show information about the device status.

Set contents:

- Display for the hawkSTILL Wi-Fi controller (220306) with mounting Velcro straps


Component necessary for the display to operate:

- **hawkSTILL Wi-Fi thermometer module (220306)** for distillers with heater on/off function, **including probes (3 pcs.) and power connectors.**


Description of displayed information:

1. Connection status


Device in pairing mode or operating via Bluetooth – the display shows the icon 



Device properly connected to the Wi-Fi network – three Wi-Fi bars displayed constantly 




Device connecting to Wi-Fi (not connected) – Wi-Fi bars displayed sequentially: 1, 2, 3




2. Heater activation

Heater off - 




Heater on - 



3. Probe priority set in the app (that is, the probe for which the temperature is set to turn the heater off). You can set between 0 and 2 priorities.

Set priority is shown as 





Before disposing of the product, it is mandatory to remove electrical components and follow the rules for handling waste electrical and electronic equipment:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>


Every household is a user of electrical and electronic equipment and thus a potential producer of waste hazardous to humans and the environment due to the presence of dangerous substances, mixtures, and components. On the other hand, waste equipment is a valuable material from which resources such as copper, tin, glass, iron, and others can be recovered. The marking also indicates that the equipment was placed on the market after 13 August 2025. Users are obliged to deliver waste equipment to a designated collection point for proper processing. Information about the available waste electrical equipment collection system can be found at store information points and at the municipal office. Proper handling of waste equipment prevents negative consequences for the environment and human health..



Heizung ausgeschaltet - 




Heizung eingeschaltet - 



3. In der App eingestellte Fühlerpriorität (also für welchen Fühler die Abschalttemperatur der Heizung eingestellt ist). Es können 0 bis 2 Prioritäten eingestellt werden.

Eingestellte Priorität ist gekennzeichnet durch 



Vor der Entsorgung des Produkts müssen elektrische Geräte entfernt und die Vorschriften zur Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten beachtet werden

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

Jeder Haushalt ist Nutzer elektrischer und elektronischer Geräte und daher potenzieller Erzeuger von für Mensch und Umwelt gefährlichen Abfällen aufgrund gefährlicher Stoffe, Gemische und Bestandteile. Andererseits sind Altgeräte wertvolle Materialien, aus denen Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können.



Die Kennzeichnung bedeutet zugleich, dass das Gerät nach dem 13. August 2025 in Verkehr gebracht wurde. Der Nutzer ist verpflichtet, Altgeräte an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu übergeben. Informationen über verfügbare Sammelsysteme finden Sie im Geschäft sowie im Stadt- oder Gemeindeamt. Eine ordnungsgemäße Behandlung verhindert negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit.



MODE D'EMPLOI AFFICHEUR POUR THERMOMÈTRE Wi-Fi hawkSTILL

L'appareil permet:

- L'affichage des températures des trois sondes du thermomètre,
- La lecture de l'état de l'appareil (chauffage activé ou non, état de connexion avec l'application).

Fixez le module à la colonne de distillation à l'aide des bandes Velcro (si la colonne n'est pas isolée thermiquement, fixez-le à un élément qui ne chauffe pas). L'afficheur est équipé d'un câble USB qui doit être branché au port du thermomètre Wi-Fi marqué LCD. Une fois connecté, l'afficheur s'allume automatiquement et commence à afficher les informations concernant l'état de l'appareil.

Contenu du kit:

- Afficheur pour le contrôleur Wi-Fi hawkSTILL (220306) avec bandes Velcro de montage


Élément nécessaire au fonctionnement de l'afficheur:

- **Module de thermomètre Wi-Fi hawkSTILL (220306)** pour distillateurs avec fonction marche/arrêt du chauffage, **comportant 3 sondes et les connecteurs électriques.**


Description des informations affichées:

1. État de connexion


Appareil en mode appairage ou en fonctionnement Bluetooth – l'afficheur montre l'icône 



Appareil correctement connecté au réseau Wi-Fi – trois barres Wi-Fi affichées en continu 




Appareil en cours de connexion au Wi-Fi (non connecté) – barres Wi-Fi affichées successivement: 1, 2, 3




2. Activation du chauffage

Chauffage désactivé - 




Chauffage activé - 



3. Priorité de sonde définie dans l'application (c'est-à-dire la sonde pour laquelle une température d'arrêt du chauffage est configurée). Il est possible de définir de 0 à 2 priorités.

La priorité définie est indiquée par 



Avant d'éliminer le produit, il est obligatoire de retirer les composants électriques et de respecter les règles relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

Chaque foyer utilise des équipements électriques et électroniques et est donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement, en raison des substances, mélanges et composants dangereux qu'ils contiennent. D'un autre côté, ces appareils usagés constituent une ressource précieuse permettant de récupérer des matières premières comme le cuivre, l'étain, le verre, le fer, etc. Le marquage indique également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2025. L'utilisateur est tenu de remettre les déchets d'équipements à un point de collecte désigné afin qu'ils soient correctement traités. Des informations sur les systèmes de collecte disponibles sont disponibles en magasin ou auprès de la mairie. Un traitement approprié permet d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.





NAUDOJIMO INSTRUKCIJA hawkSTILL Wi-Fi TERMOMETRO EKRANAS

Įrenginys leidžia:

- Rodyti trijų termometro sondų temperatūras,
- Matyti įrenginio būseną (ar įjungtas kaitintuvas, ryšio būklę su programėle).

Modulį pritvirtinkite prie distiliatoriaus kolonos naudodami lipniasias juosteles (jei kolona nėra izoliuota, pritvirtinkite prie neįkaistančios dalies). Ekranas turi USB laidą, kurį reikia prijungti prie Wi-Fi termometro prievado, pažymėto „LCD“. Prijungus ekranas automatiškai įsijungs ir pradės rodyti informaciją apie įrenginio būseną.

Rinkinio sudėtis:

- hawkSTILL Wi-Fi valdiklio (220306) ekranas su tvirtinimo juostelėmis


Ekranui veikimui būtinas elementas:

- **hawkSTILL Wi-Fi termometro modulis (220306)** distiliatoriams su kaitintuvo įjungimo/išjungimo funkcija, 3 zondais ir elektros jungtimis.


Rodomų duomenų paaiškinimas::

1. Ryšio būseną


Įrenginys susiejimo arba Bluetooth režimu - rodoma piktograma 




Įrenginys prijungtas prie Wi-Fi tinklo - nuolat rodomos trys Wi-Fi juostos 




Įrenginys jungiasi prie Wi-Fi (neprijungtas) – paeiliui rodomos 1, 2, 3 juostos




2. Kaitintuvo įjungimas

Kaitintuvas išjungtas - 




Kaitintuvas įjungtas - 



3. Programėlėje nustatytas zondo prioritetas (t. y. zondas, kuriam nustatyta temperatūra kaitintuvo išjungimui). Galima nustatyti 0–2 prioritetus.

Nustatytas prioritetas pažymėtas 



Prieš išmetant įrenginį būtina pašalinti elektros komponentus ir laikyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo taisyklių:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

Kiekviena namų ūkis naudoja elektros įrangą ir yra potencialus pavojingų atliekų gamintojas dėl pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų. Kita vertus, ši įranga yra vertinga žaliava – galima susigrąžinti varį, alavą, stiklą, geležį ir kt.

Žymėjimas taip pat reiškia, kad įrenginys pateiktas į rinką po 2025 m. rugpjūčio 13 d. Vartotojas privalo atiduoti atliekas į specialų surinkimo punktą. Informaciją apie atliekų surinkimo sistemą galima rasti parduotuvėje arba savivaldybėje. Tinkamas atliekų tvarkymas apsaugo nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA hawkSTILL Wi-Fi TERMOMETRA DISPLEJS

Ierīce nodrošina:

- Trīs termometra zondju temperatūru attēlošanu,
- Ierīces statusa nolasīšanu (vai sildelements ir ieslēgts, savienojuma statuss ar lietotni).

Moduli piestipriniet pie destilatora kolonnas ar līplentēm (ja kolonnai nav termoizolācijas, piestipriniet pie detaļas, kas neuzkarst). Displejs ir aprīkots ar USB kabeli, kas jāpievieno Wi-Fi termometra portam ar marķējumu „LCD”. Pievienojot tas automātiski ieslēdzas un sāk rādīt ierīces statusu.

Komplekta saturs:

- Displejs hawkSTILL Wi-Fi kontrolierim (220306) ar stiprināšanas līplentēm


Nepieciešama sastāvdaļa displeja darbībai:

- **hawkSTILL Wi-Fi termometra modulis (220306)** destilatoriem ar sildelementa ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju, **3 zondēm un elektrības pieslēgumiem.**


Attēlotās informācijas apraksts:

1. Savienojuma statuss


Ierīce pārīgošanas vai Bluetooth režīmā - tiek rādīta ikona 



Ierīce savienota ar Wi-Fi - tiek rādītas trīs joslas 





Ierīce savienojas (nav savienota) - secīgi tiek rādītas 1, 2, 3 joslas




2. Sildelementa aktivizācija

Sildelements izslēgts - 




Sildelements ieslēgts - 



3. Zondes prioritāte lietotnē (t. i., zonde, kurai noteikta temperatūra sildelementa izslēgšanai). Var iestatīt 0-2 prioritātes.

Iestatītā prioritāte ir atzīmēta ar 



Pirms ierīces izmešanas jānoņem elektriskās sastāvdaļas un jāievēro noteikumi par elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>



Katra māsaimniecība izmanto elektriskās ierīces un tāpēc var radīt videi un veselībai bīstamus atkritumus. Savukārt nolietota ierīce ir vērtīgs resurss – iespējams atgūt varu, alvu, stiklu, dzelzi u. c. Marķējums norāda, ka ierīce laista tirgū pēc 2025. gada 13. augusta. Lietotājam jānodod nolietotā ierīce speciālā savākšanas punktā. Informāciju par savākšanas sistēmu var iegūt veikalā vai pašvaldībā. Pareiza atkritumu apsaimniekošana novērš kaitējumu videi un veselībai.



KASUTUSJUHEND hawkSTILL Wi-Fi TERMOMEETRI EKRAAN

Seade võimaldab:

- Kolme termomeetri anduri temperatuuri kuvamist,
- Seadme oleku (küttekeha sisse-/väljalülitus, rakenduse ühenduse olek) näitamist.

Kinnitage moodul destilleerimiskolonne külge takjapaelte abil (kui kolonn ei ole soojustatud, kinnitage see mittekuumeneva osa külge). Ekraanil on USB-kaabel, mis tuleb ühendada Wi-Fi termomeetri „LCD” pordiga. Ühendamisel ekraan käivitub automaatselt ja hakkab kuvama seadme oleku infot.

Komplekt sisaldab:

- hawkSTILL Wi-Fi kontrolleri (220306) ekraan koos kinnitusribadega


Ekraani tööks vajalik element:

- **hawkSTILL Wi-Fi termomeetri moodul (220306)** destilleerimisseadmetele koos küttekeha sisse-/väljalülitamise funktsiooniga, **3 anduriga ja vooluühendustega**.


Kuvatava info kirjeldus:

1. Ühenduse olek


Seade sidumis- või Bluetooth-režiimis - kuvatakse ikoon 



Seade on Wi-Fi võrguga ühendatud - kuvatakse kolm Wi-Fi riba 





Seade loob ühendust (ei ole ühendatud) - järjest kuvatakse 1, 2, 3 riba




2. Küttekeha aktiveerimine

Küte väljas - 




Küte sees - 



3. Rakenduses määratud anduri prioriteet (see tähendab andur, millele määratud temperatuur lülitab kütte välja). Saab määrata 0–2 prioriteeti.

Määratud prioriteet tähistatakse 



Enne toote kõrvaldamist tuleb eemaldada elektrilised komponendid ja järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise eeskirju:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EE/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

Iga majapidamine kasutab elektriseadmeid ja on seetõttu potentsiaalne ohtlike jäätmete tekitaja. Samas saab vanadest seadmetest taaskasutada väärtuslikke materjale nagu vask, tina, klaas, raud jne.

Märgistus näitab ka, et seade on turule lastud pärast 13. augustit 2025. Kasutaja peab viima kasutatud seadme vastavasse kogumispunkti. Infot kogumissüsteemi kohta saab poest või omavalitsusest. Õige jäätmekäitlus aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele.





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ Wi-Fi ТЕРМОМЕТРА hawkSTILL

Устройство позволяет:

- Отображать температуру с трёх датчиков термометра,
- Читать состояние устройства (включён ли нагреватель, статус подключения к приложению).

Закрепите модуль на колонне дистиллятора с помощью липучек (если колонна не имеет теплоизоляции, закрепите его на элементе, который не нагревается). Дисплей оснащён USB-кабелем, который необходимо подключить к порту Wi-Fi термометра, обозначенному «LCD». После подключения дисплей автоматически включится и начнёт показывать информацию о состоянии устройства.

Комплектация:

- Дисплей для Wi-Fi контроллера hawkSTILL (220306) с монтажными липучками


Необходимый элемент для работы дисплея:

- **Модуль Wi-Fi термометра hawkSTILL (220306)** для дистилляторов с функцией включения/выключения нагревателя, **3 датчиками и силовыми разъёмами..**


Описание отображаемой информации:

1. Состояние соединения


Устройство в режиме сопряжения или работы через Bluetooth - отображается значок 




Устройство подключено к сети Wi-Fi - отображаются три постоянные полосы 




Устройство подключается к Wi-Fi (не подключено) - последовательно отображаются 1, 2, 3 полосы




2. Включение нагревателя

Нагреватель выключен - 




Нагреватель включён - 



3. Приоритет датчика, установленный в приложении (то есть датчик, по которому установлена температура отключения нагревателя). Можно установить от 0 до 2 приоритетов.

Установленный приоритет обозначается 



Перед утилизацией продукта обязательно демонтируйте электрические компоненты и следуйте правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>



Каждое домохозяйство является пользователем электрического оборудования, а значит и потенциальным производителем опасных отходов из-за содержания вредных веществ, смесей и компонентов. В то же время отработанное оборудование является ценным сырьём - из него можно извлечь медь, олово, стекло, железо и др.

Маркировка также означает, что изделие выпущено на рынок после 13 августа 2025 года. Пользователь обязан передать устройство в специальный пункт сбора для правильной переработки. Информацию о системе сбора можно получить в магазине либо в городском/муниципальном управлении. Правильная утилизация предотвращает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

MANUAL DE UTILIZARE AFIŞAJ PENTRU TERMOMETRUL Wi-Fi hawkSTILL

Dispozitivul permite:

- Afişarea temperaturilor celor trei sonde ale termometrului,
- Citirea stării dispozitivului (dacă elementul de încălzire este pornit, starea conexiunii cu aplicația).

Montați modulul pe coloana distilatorului folosind benzile cu arici (dacă coloana nu este izolată termic, montați-l pe un element care nu se încălzește). Afişajul este echipat cu un cablu USB care trebuie conectat la portul termometrului Wi-Fi marcat „LCD”. După conectare, afişajul pornește automat și începe să afișeze informațiile despre starea dispozitivului.

Conținutul setului:

- Afişaj pentru controlerul Wi-Fi hawkSTILL (220306) cu benzi de montaj


Element necesar funcționării afişajului:

- **Modulul termometrului Wi-Fi hawkSTILL (220306)** pentru distilatoare, cu funcție de pornire/oprire a elementului de încălzire, **3 sonde și conectori de alimentare.**


Descrierea informațiilor afișate:

1. Starea conexiunii


Dispozitiv în modul de împerechere sau Bluetooth - este afișată pictograma




Dispozitiv conectat corect la rețeaua Wi-Fi - sunt afișate trei bare constante




Dispozitiv în curs de conectare la Wi-Fi (neconectat) - sunt afișate succesiv 1, 2, 3 bare




2. Activarea elementului de încălzire

Încălzirea oprită - 




Încălzirea pornită - 



3. Prioritatea sondei setată în aplicație (sonda pentru care este stabilită temperatura la care încălzirea trebuie oprită). Se pot seta între 0 și 2 priorități.

Prioritatea setată este indicată prin 



Înainte de eliminarea produsului, este obligatoriu să demontați componentele electrice și să respectați regulile de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>

Fiecare gospodărie utilizează echipamente electrice și electronice și este, prin urmare, un potențial generator de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase conținute. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt o resursă valoroasă – se pot recupera cupru, staniu, sticlă, fier etc.



Marcajul indică, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2025. Utilizatorul este obligat să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru a fi procesat corespunzător. Informații despre sistemul de colectare sunt disponibile la magazin sau la primărie. Manipularea corectă previne efectele negative asupra mediului și sănătății umane..

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielona jest przez firmę BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141; na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem tych elementów zestawu, które mają na opakowaniu swoją własną datę ważności.

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.

3. Jeżeli do dokonania naprawy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec przedłużeniu.

4. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 7.

5. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać dowód jego zakupu, nazwę produktu i np. jego numer katalogowy.

6. Towar dostarczany przez reklamującego powinien być czysty i odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Elementy objęte gwarancją:

- Moduł wyświetlacza do termometru Wi-Fi hawkSTILL

7. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, atmosferycznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu;
- uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
- usterek wynikających z samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

8. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

9. W przypadku gdy naprawa bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu i zachęcamy do zapoznania się z bogatym asortymentem dostępnym w ofercie naszej Firmy.



Ogólne bezpieczeństwo produktów (GPSR)
General Product Safety Regulation (GPSR)
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
<https://browin.com/gpsr>

BROWIN Sp z o.o. Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141, PL 93-373 Łódź
tel. +48 42 23 23 230
browin@browin.pl
www.browin.pl

ODWIEDŹ NAS NA:



@browinpl



@browin.pl



BROWIN