
BROWIN

- **PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI - TRÓJNÓG Z RUSZTEM
- **EN** USER MANUAL - TRIPOD GRILL
- **DE** GBEDIENUNGSANLEITUNG - STATIVGRILL
- **FR** NOTICE D'UTILISATION - GRILL TRÉPIED
- **LT** NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - TRIKOJO GRILIS
- **LV** LIETOŠANAS PAMĀCĪBA - STATĪVS GRILL
- **EE** KASUTUSJUHEND - STATIIVI GRILL
- **CZ** UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ZÁVĚSNÝ GRIL



*rysunek poglądowy | sample drawing for illustrative purposes only | Zeichnung kann vom Produkt abweichen | exemple de dessin à titre indicatif seulement

PL - Uwaga: Przed złożeniem i użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją i postępuj zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Trójnóg ustawiaj wyłącznie na stabilnym, równym podłożu, w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pożarowe. Grillowanie i pieczenie prowadź pod nadzorem, używając rękawic ochronnych i zabezpieczając trójnóg przed dostępem ze strony dzieci oraz zwierząt domowych.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE: Po użyciu produkt dobrze wyczyść i osusz; przechowuj w suchym pomieszczeniu.

EN - Note: Read and follow the instructions before assembling and using the product. Place the tripod only on a stable, level surface, in a fire-safe location. Grilling and roasting should be carried out under supervision, using protective gloves and keep the tripod out of the reach of children and pets.

CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE: Clean and dry the product well after use; store in a dry place.

DE - Achtung: LBevor Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden, lesen Sie die Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen. Stellen Sie das Dreibein ausschließlich auf stabilem, ebenem Untergrund auf, an Orten, die Brandsicherheit gewährleisten. Führen Sie das Grillen und Backen unter Aufsicht durch, verwenden Sie Schutzhandschuhe und schützen Sie das Dreibein vor dem Zugang von Kindern und Haustieren.

REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG: Nach der Verwendung reinigen und trocknen Sie das Produkt gut; lagern Sie es in einem trockenen Raum.

FR - Remarque: Lisez et suivez les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit. Placez le trépied uniquement sur une surface stable et plane, dans un endroit à l'abri du feu. Les grillades et les rôtisseries doivent être effectuées sous surveillance, en utilisant des gants de protection et en gardant le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

NETTOYAGE, ENTRETIEN, STOCKAGE: bien nettoyer et sécher le produit après utilisation; Entreposer dans un endroit sec.

LT - Pastaba: Prieš surinkdami ir naudodami gaminį, perskaitykite ir vadovaukitės instrukcijomis. Statykite trikojį tik ant stabilaus, lygaus paviršiaus, ugniai saugioje vietoje. Kepti ant grotelių ir skrudinti reikia prižiūrint, mūvint apsaugines pirštines ir laikykite trikojį vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.

VALYMAS, PRIEŽIŪRA, SANDĖLIAVIMAS: po naudojimo gerai išvalykite ir išdžiovinkite gaminį; laikyti sausoje vietoje.

LV - Piezīme: Pirms izstrādājuma montāžas un lietošanas izlasiet un ievērojiet instrukcijas. Novietojiet statīvu tikai uz stabilas, līdzenas virsmas ugunsdrošā vietā. Grilēšana un cepšana jāveic uzraudzībā, izmantojot aizsargcimdus, un statīva jāglabā bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

TĪRĪŠANA, APKOPE, UZGLABĀŠANA: pēc lietošanas produktu kārtīgi notīriet un nosusiniet; uzglabāt sausā vietā.


EE - Märkus: Enne toote kokkupanemist ja kasutamist lugege läbi ja järgige juhiseid. Asetage statiiv ainult stabiilsele tasasele pinnale tuleohutus kohas. Grillimine ja röstimine peaks toimuma järelevalve all, kasutades kaitsekindaid ning hoidke statiivi lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

PUHASTAMINE, HOOLDUS, SÄILITAMINE: puhastage ja kuivatage toode pärast kasutamist korralikult; hoida kuivas kohas.

CZ - Poznámka: Před sestavením a použitím produktu si přečtěte a dodržujte pokyny. Stativ umístěte pouze na stabilní, rovný povrch, na ohnivzdorné místo. Grilování a opékání provádějte pod dohledem, s použitím ochranných rukavic a uchovávejte stativ mimo dosah dětí a domácích zvířat. **ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ:** Po použití výrobek dobře očistěte a osušte; skladujte na suchém místě.

ELEMENTY ZESTAWU | PARTS LIST | LISTE DER EINZELTEILE | LISTE DES PIECES | DALIŲ SĄRAŠAS | DAĻU SARAKSTS | OSADE NIMEKIRI SET PRVKY

1.



1 szt. | pc | St. | pc | vnt. | tk | gab. | ks

2.



1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

3.




2 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

4.



3 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

5.




3 szt. | pcs | St. | pcs | vnt. | tk | gab. | ks

6.



3 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

7.




1 szt. | pc | St. | pc | vnt. | tk | gab. | ks

8.




3 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

9.




1 szt. | pc | St. | pc | vnt. | tk | gab. | ks

10.



1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

11.



1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

12.



1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

A



4 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

B



M6x14

1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

C



M6

1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

D



M5x32

1 szt. | pc | St. |
pc | vnt. | tk | gab. | ks

E



M5x25


3 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

F



4 szt. | pcs | St. |
pcs | vnt. | tk | gab. | ks

SCHEMAT MONTAŻU | ASSEMBLY DIAGRAM | MONTAGEDIAGRAMM | SCHÉMA D'ASSEMBLAGE | SURINKIMO SCHEMA | MONTĀŽAS DIAGRAMMA | MONTAAŽI SKEEM | MONTÁŽNÍ SCHÉMA



WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Pryncypalnej 129/141; 93-373 Łódź, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Okres gwarancji na produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
4. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 11.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
   - dowód zakupu towaru;
   - nazwę i model towaru wraz ze zdjęciami uzasadniającymi reklamację.
7. Reklamujący powinien spakować produkt, odpowiednio zabezpieczając go przed uszkodzeniem w czasie transportu.
8. Gwarant w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnej elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w czasie normalnej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem sprzętu i zaleceniami podanymi na opakowaniu lub w instrukcji użytkowania. Warunkiem udzielenia gwarancji jest użytkowanie sprzętu zgodnie z instrukcją.
10. Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.
11. Gwarancja nie obejmuje:
    - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
    - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
    - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu;
    - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
    - użytkowanie poza normalnym zakresem konsumenckiego zastosowania w warunkach domowych.
12. Powyższe oświadczenie nie ma wpływu na statutowe prawa konsumenta wynikające z odpowiednich praw krajowych i na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Gwarancja nie nadaje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanym z powodu uszkodzenia sprzętu.
14. W przypadku zapotrzebowania na usługi serwisu, w ramach gwarancji lub bez, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub serwisem zalecamy dokładnie przeczytanie broszury z instrukcjami dołączonej do produktu.
15. W przypadku zakupu bezpośrednio u producenta reklamacje można składać bezpośrednio na stronie www.browin.pl w zakładce Zgłaszanie reklamacji lub za pośrednictwem drogi elektronicznej pod adresem reklamacje@briwn.pl. W przypadku zakupu u dystrybutora zaleca się dokonanie zgłoszenia za jego pośrednictwem.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu
i zachęcamy do zapoznania się z bogatym asortymentem dostępnym w ofercie naszej Firmy.

Ogólne bezpieczeństwo produktów (GPSR)
General Product Safety Regulation (GPSR)
Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
https://browin.com/gpsr

BROWIN
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141
PL 93-373 Łódź
tel. +48 42 23 23 230
browin@browin.pl
www.browin.pl

facebook.com/browinpl

instagram.com/browin.pl

youtube.com/@BROWIN_PL