



BIOWIN - BIOTERM - BIOGRÓD
93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141
tel.: +48 (42) 682 92 55, fax: +48 (42) 682 92 50
www.biowin.pl biowin@biowin.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Filtr do wina z 3 – parami wkładek filtracyjnych

Symbol: F14501

Użytkowanie:

Urządzenie przystosowane jest do filtrowania metodą grawitacyjną (swobodnego przepływu) lub mechaniczną po podłączeniu niewielkiej pompki do balonu.

Poniżej instrukcja prawidłowego użytkowania filtru:

1. W celu zmiękczenia wkładek filtracyjnych należy zmoczyć je czystą wodą.
2. Podłączyć rurkę doprowadzającą wino do filtrowania do końcówki na wewnętrznym pierścieniu urządzenia oraz rurkę wlotową (rurka w kształcie Y + jedna rurka zwykła) do dwóch końców umieszczonych na zewnętrznych dyskach urządzenia.
3. Ułożyć przygotowane wkładki na płytkach filtru w taki sposób, aby ich gładkie powierzchnie przylegały do kanałków wewnątrz urządzenia.
4. Położyć pierścień wewnętrzny urządzenia tak, aby rozdzielał dwa filtry kartonowe i utrzymywał dystans między nimi. Następnie skręcić całość za pomocą odpowiednich śrub i nakrętek dołączonych do zestawu.
5. W celu pozbycia się charakterystycznego zapachu kartonu należy przepuścić przez filtr czystą wodę.
6. Rozpocząć filtrowanie wina biorąc po uwagę, że pierwsza partia ok. 0,5 l może być mieszaniną wina i wody.
7. Po zakończeniu filtrowania dokładnie umyć ciepłą wodą wszystkie części naczyń.